

Armaturer/säkring

Artikelnr	Beskrivning	B10	B13	B16	C10	C13	C16
	Icke dimbart 3000 K						
45007030	Ecophon Dot Dg, on/off	11	14	17	18	23	28
45007031	Ecophon Dot Ds, on/off	11	14	17	18	23	28
45007032	Ecophon Dot Ds 40, on/off	11	14	17	18	23	28
45007033	Ecophon Dot E T24, on/off	11	14	17	18	23	28
45007035	Ecophon Dot Eg, on/off	11	14	17	18	23	28
45007036	Ecophon Dot Ez, on/off	11	14	17	18	23	28
	Dimbart 3000 K						
45007130	Ecophon Dot Dg, dim	13	18	22	21	30	36
45007131	Ecophon Dot Ds, dim	13	18	22	21	30	36
45007132	Ecophon Dot Ds 40, dim	13	18	22	21	30	36
45007133	Ecophon Dot E T24, dim	13	18	22	21	30	36
45007135	Ecophon Dot Eg, dim	13	18	22	21	30	36
45007136	Ecophon Dot Ez, dim	13	18	22	21	30	36
	Icke dimbart 4000 K						
45007000	Ecophon Dot Dg, on/off	11	14	17	18	23	28
45007001	Ecophon Dot Ds, on/off	11	14	17	18	23	28
45007002	Ecophon Dot Ds 40, on/off	11	14	17	18	23	28
45007003	Ecophon Dot E T24, on/off	11	14	17	18	23	28
45007005	Ecophon Dot Eg, on/off	11	14	17	18	23	28
45007006	Ecophon Dot Ez, on/off	11	14	17	18	23	28
	Dimbart 4000 K						
45007100	Ecophon Dot Dg, dim	13	18	22	21	30	36
45007101	Ecophon Dot Ds, dim	13	18	22	21	30	36
45007102	Ecophon Dot Ds 40, dim	13	18	22	21	30	36
45007103	Ecophon Dot E T24, dim	13	18	22	21	30	36
45007105	Ecophon Dot Eg, dim	13	18	22	21	30	36
45007106	Ecophon Dot Ez, dim	13	18	22	21	30	36

Det här är maxvärden beräknade från startströmmen.

De verkliga värdena kan variera beroende på använda brytartyper och installationsmiljö.

Information kan ändras utan föregående meddelande.

Revidering 0 (2108)